TIOGA

COCOON

BICYCLE CARRYING BAG

取扱説明書

商品内容



固定する

バックルベルトの取付け方

ベルトの先端をバックルに通します。



通したベルトの先端を矢印の方向に引っ張り、ループを締めます 。



❶前輪 + 右クランク

前輪を外し、右クランクを下図の位置に合わせて、バックルベルトで固定します。



※ペダルを外さなくても収納可能です。



❷前輪＋ハンドル＋トップチューブ

ハンドルを右に90°きり、前輪とハンドルとトップチューブをバックルベルトで固定します。



❸前輪 + フレームorシートポスト

前輪とフレームもしくはシートポストをバックルベルトで固定します。



❹前輪 + チェーンステー

前輪を、チェーンリング側チェーンステーにバックルベルトで固定します。



収納する

❶ショルダーストラップを取付ける。

下図のようにショルダーストラップ(A)をフレームに取付け、ショルダーストラップ(B)をステムに取付けます。





❷自転車を輪行袋に入れる。

ファスナーをいっぱいまで開き、ハンドル側から輪行袋の奥まで入れます。
ショルダーストラップ(B)を輪行袋上部の小窓からバッグ外側に出し、シートポストに向かって両側からファスナーを閉じます。
ファスナーを閉じる際に、ショルダーストラップ(A)も外側に出してください。



❸バックルを接続する。

ショルダーストラップ(A)とショルダーストラップ(B)のバックルを接続します。



転がす

後輪部分のファスナーを開き、輪行袋を下図のように外側に折り返して、ベルクロを貼り合わせます。



ハンドルとサドルを手で支えながら前方に転がしてください。

※クランクが固定されているため、後方には転がせません。

担ぐ

ショルダーストラップの長さを調節し、肩に掛けて輪行袋を担いでください。